



Метеостанция Bresser Temeo Life с цветным дисплеем

Артикул: 70-08001



RU Руководство по эксплуатации

Содержание

Информация о компании	3
Достоверность информации.....	3
О руководстве по эксплуатации	3
Общие указания по технике безопасности	3
Описание прибора и комплектация	5
Экран	6
Перед началом работы.....	7
Подключение питания.....	7
Автоматическая настройка часов	7
Настройка часов вручную	8
Настройка будильника	8
Функция отложенного повтора сигнала будильника	8
Автоматическое отображение показаний на экране	8
Ручное переключение отображения показаний на экране	8
Оповещения Hi/Lo	9
Прогноз погоды	9
Индикаторы прогноза погоды.....	9
Атмосферное давление	10
Оповещение о риске появления плесени	10
Оповещение о заморозках	11
Индекс тепловой нагрузки	11
Запись изменений за последние 24 часа	11
Данные о погоде MAX/MIN (максимальные/минимальные сохраненные значения)	11
Иконки уровня температуры и влажности.....	11
Цветовая индикация	12
Технические характеристики.....	13
Сертификат Соответствия ЕС.....	13
Утилизация.....	13
Условия гарантии в России	13

Информация о компании

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Germany
<http://www.bresser.de>

Если вы хотите подать рекламацию или заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к разделам «Гарантия» и «Сервис» в этом руководстве. Помните, что любые запросы или заявления, отправленные напрямую производителю, не будут рассмотрены.

Оставляем за собой право на ошибки и технические изменения.

© 2017 Bresser GmbH
Все права защищены.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации без предварительного письменного разрешения производителя.

Термины и наименования брендов соответствующих компаний, используемые в этом документе, защищены законом об авторских правах и патентным правом в Германии, Европейском Союзе и/или других странах.

Достоверность информации

Это руководство соответствует товарам со следующими артикулами: 7008001000000

Версия руководства по эксплуатации: v102017a

Укажите эту информацию в случае обращения по вопросам гарантийного обслуживания.

О руководстве по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью этого устройства.

Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкции по технике безопасности и инструкции по эксплуатации.

Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.

При продаже или передаче устройства руководство по эксплуатации должно быть передано каждому последующему пользователю.

Общие указания по технике безопасности



ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электротоком

Этот прибор содержит электронные компоненты, приводимые в действие от источника тока (сетевой адаптер и/или батарейки).

Ненадлежащее использование устройства может привести к поражению электротоком.

Поражение электротоком может вызвать тяжелые травмы, вплоть до смертельного исхода.

Всегда следуйте приведенным ниже инструкциям по технике безопасности.

Дети должны пользоваться прибором только под присмотром взрослых!

Использование прибора должно осуществляться в соответствии с приведенными в руководстве инструкциями.

В противном случае существует опасность поражения электротоком.

Отключите устройство от розетки, если оно не используется в течение длительного периода времени, а также перед началом любых работ по техническому обслуживанию и чистке.

Расположите устройство так, чтобы его можно было отключить от источника питания в любое время.

Убедитесь, что сетевая розетка находится рядом с устройством и к ней обеспечен доступ, поскольку штепсельная вилка на кабеле питания служит для отключения устройства.

Всегда тяните за вилку, чтобы отключить устройство от источника питания.

Никогда не тяните за кабель.

Перед началом работы проверьте устройство, кабели и соединения на наличие повреждений.

Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными кабелями питания.

Поврежденные детали должны быть немедленно заменены в авторизованном сервисном центре.

Используйте устройство только в полностью сухих помещениях, ни в коем случае не допускайте соприкосновения устройства с влажными или мокрыми участками кожи.



ОПАСНОСТЬ

Опасность удушья

Ненадлежащее использование устройства может привести к удушью. Это представляет особую опасность для детей. Всегда следуйте приведенным ниже инструкциям по технике безопасности.

Исключите доступ детей к упаковочным материалам (пластиковые пакеты, резиновые ленты и т. д.).

Устройство содержит мелкие детали, которые могут проглотить дети. Они могут вызвать удушье.



ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва

Неправильное использование может привести к взрыву устройства.

Во избежание взрыва соблюдайте следующие правила техники безопасности.

Не подвергайте устройство воздействию высоких температур.

Используйте только адаптер питания, идущий в комплекте, или рекомендованные батарейки.

Никогда не закорачивайте устройство или батарейки и не бросайте их в огонь.

Перегрев и неправильное обращение могут стать причиной короткого замыкания, пожара и даже взрыва.



ПРИМЕЧАНИЕ

Опасность повреждения устройства

Неправильное использование устройства и/или аксессуаров может привести к поломке.

Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.

Никогда не разбирайте устройство.

При возникновении неисправностей обратитесь к дилеру.

Он свяжется с нашим сервисным центром и при необходимости отправит устройство в ремонт.

Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, оберегайте от высокой влажности и не допускайте попадания воды внутрь прибора.

Не погружайте прибор в воду!

Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий!

Используйте только аксессуары и запасные части, соответствующие техническим характеристикам устройства.

Используйте только рекомендованные батарейки.

Заменяйте весь комплект разряженных или использованных батареек целиком.

Не устанавливайте батарейки разных марок, типов или емкостей.

Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките из него батарейки.

Никогда не используйте перезаряжаемые батарейки.



ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель не несет никакой ответственности за повреждения вследствие неправильной установки элементов питания или использования неподходящего блока питания!

Описание прибора и комплектация




Рисунок 1: устройство основного блока и внешнего датчика

- | | |
|---|--|
| 1. Кнопка ALARM/SNOOZE (Будильник/Сон) | 15. Переключатель °C/°F (переключение между градусами Цельсия и градусами Фаренгейта) |
| 2. ЖК-экран | 16. Кнопка SENSOR (Датчик) (начало приема данных от внешнего датчика) |
| 3. Изменение цвета индикации для влажности (нажмите кнопку еще раз, чтобы остановиться на текущем цвете). | 17. Кнопка BARO (Переключение между гПа, дюймами/миллиметрами ртутного столба, относительным и абсолютным давлением) |
| 4. Изменение цвета индикации для температуры (нажмите кнопку еще раз, чтобы остановиться на текущем цвете). | 18. Кнопка INDEX (Индекс) (переключение между значением текущей температуры и индексом тепловой нагрузки) |
| 5. Изменение цвета индикации при изменении температуры или влажности. | 19. Кнопка HI/LO/OFF (HI — яркая подсветка, LO — слабая подсветка, OFF — подсветка выключена). |
| 6. Разъем кабеля питания | 20. Индикатор |
| 7. Крышка резервного батарейного отсека (основной блок) | 21. Кнопка RCC (Поиск сигнала точного времени) |
| 8. Кнопка TIME SET (Настройка часов) (Нажмите, чтобы отобразить Календарь > Будильник 1 > Будильник 2. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы войти в режим настройки часов. | 22. Кнопка RESET (Сброс) (сброс всех значений) |
| 9. Кнопка ALARM (Будильник) | 23. Отверстие для настенного крепления |

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 10. Кнопка ALERT (Оповещение) | 24. Переключатель каналов |
| 11. Кнопка CH/+ (Выбор канала) (нажмите, чтобы выбрать канал внешнего датчика или чтобы увеличить значение выбранного параметра) | 25. Батарейный отсек (Внешний датчик) |
| 12. Кнопка MEM/- (Память) (нажмите для просмотра сохраненных максимальных/минимальных значений или для уменьшения значения выбранного параметра) | 26. Адаптер питания |
| 13. Кнопка HISTORY (История) (показания давления за последние 24 часа) | 27. Штекер адаптера питания |
| 14. Кнопка RESET (Сброс) (сброс всех значений) | |

Комплектация

Основной блок (А), внешний датчик (В), адаптер питания (С).

Также требуются (не входят в комплект поставки): батарейки типа АА, 1,5 В, 2 шт., батарейка типа CR2032, 1 шт. (резервная).

Экран




Рисунок 2: экран основного блока

- | | |
|---|---|
| 1. Уровень приема сигнала внешнего датчика | 13. Текущее время |
| 2. Иконка IN (Данные о микроклимате в помещении) и текущий канал внешнего датчика (возможные каналы: 1–8) | 14. Иконка радиосигнала точного времени |
| 3. Автоматическое изменение канала | 15. Иконка перехода на летнее время |
| 4. Индикатор уровня заряда батареек внешнего датчика | 16. Иконка будильника (Будильник 1 и 2) |
| 5. Индикатор прогноза изменения влажности | 17. Оповещение о заморозках |
| 6. Иконка MOULD ALERT (Оповещение о риске возникновения плесени) (будет отображаться, если превышено максимальное значение параметра) | 18. Оповещение о высокой температуре |
| 7. Уровень влажности | 19. Индикатор прогноза изменения температуры |
| 8. Иконка оповещения о высокой (HIGH) или низкой (LOW) влажности | 20. Уровень температуры |
| 9. Значение влажности | 21. Индекс тепловой нагрузки |
| 10. График прогноза погоды | 22. Значение температуры |
| 11. Дата | 23. Иконка оповещения о высокой (HIGH) или низкой (LOW) температуре |
| 12. Индикатор AM/PM при отображении 12-часового формата времени | |

Перед началом работы



ПРИМЕЧАНИЕ

Не прерывайте соединение!

Чтобы избежать разрывов соединения, прочтите нижеперечисленные рекомендации.

Разместите основной блок (приемник) как можно ближе к внешнему датчику (передатчику).

Включите питание основного блока и подождите, пока на экране не отобразится температура внутри помещения.

Включите питание внешнего датчика.

Расположите основной блок и внешний датчик в пределах эффективного диапазона передачи.

Убедитесь, что основной блок и внешний датчик настроены на один и тот же канал.

При замене батареек всегда меняйте батарейки и в основном блоке, и во всех внешних датчиках, вставляя их в правильном порядке, чтобы восстановить соединение.

Отключите питание всех устройств на время, пока заменяете батарейки в одном из них.

Если заменить батарейки только в одном из устройств (во внешнем датчике), сигнал может быть не принят или принят некорректно.

На эффективный диапазон передачи могут влиять строительные материалы, а также взаимное расположение основного блока и внешних датчиков.

Находящиеся поблизости радиоуправляемые устройства могут существенно сократить радиус передачи сигнала.

В таких случаях рекомендуется изменить расположение основного модуля и внешнего датчика.

Иногда для улучшения качества связи требуется переместить устройство всего лишь на несколько сантиметров.

Хотя внешние датчики защищены от непогоды, старайтесь размещать их в местах, укрытых от прямого солнечного света, дождя и снега.

Подключение питания

Основной блок

- Вставьте кабель питания в соответствующий разъем основного блока.
- Вставьте вилку в розетку.
- Устройство подключено к источнику питания напрямую.
- Подождите, пока температура внутри помещения не отобразится на экране основного блока.

Примечание: для постоянной работы рекомендуется питание от сети.

В качестве альтернативного источника питания можно использовать батарейки, чтобы сохранить настройку часов при сбое в подаче электроэнергии. Выполните следующие действия:

- Откройте крышку батарейного отсека.
- Вставьте батарейки в батарейный отсек.
- Убедитесь, что элементы питания установлены в соответствии с указанной полярностью (+ и –).
- Закройте батарейный отсек.
- Подождите, пока температура внутри помещения не отобразится на экране основного блока.

Примечание: при переключении с питания от сети на питание от батареек или наоборот питание отключается на короткое время по техническим причинам. Исключение: постоянная работа от батареек.

Внешний датчик

- Откройте крышку батарейного отсека.
- Вставьте батарейки в батарейный отсек.
- Убедитесь, что элементы питания установлены в соответствии с указанной полярностью (+ и –).
- Выберите нужный канал при помощи переключателя.
- Закройте батарейный отсек.

Примечание: данная метеостанция может работать с одним или несколькими внешними датчиками. Все активные внешние датчики должны быть подключены к разным каналам. Если подключен только один внешний датчик, он должен быть подключен к каналу 1.

Автоматическая настройка часов

После включения питания часы автоматически начнут поиск радиосигнала. Этот процесс займет от 3 до 8 минут.



Если радиосигнал получен, дата и время будут установлены автоматически, и на экране появится индикатор радиосигнала.

Если радиосигнал не получен, сделайте следующее: нажмите кнопку RCC на внешнем датчике и удерживайте приблизительно 2 секунды для повторного запуска приема радиосигнала. Если устройство по-прежнему не получает сигнал, время должно быть установлено вручную.

Настройка часов вручную

- Нажмите и удерживайте кнопку TIME SET (Настройка часов) в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим настройки часов.
- Значения, готовые к установке, начнут мигать.
- Установите необходимые значения при помощи кнопок CH/+ (Выбор канала) или MEM/- (Память).
- Нажмите кнопку TIME SET (Настройка часов) для подтверждения ввода и перехода к следующему значению. Значения устанавливаются в следующем порядке:
12-/24-часовой формат времени > Часы > Минуты > Год > Месяц (M) и День (D) / День (D) и Месяц (M) > Месяц > День > Часовой пояс > Вкл./выкл. поиск сигнала точного времени (RCC) > Переход на летнее время (Авто/выкл.) > Вкл./выкл. анимации прогноза погоды
- Нажмите кнопку TIME SET (Настройка часов), чтобы сохранить установленные значения и выйти из режима настройки часов.

Настройка будильника

- В обычном режиме нажмите кнопку ALARM (Будильник), чтобы активировать Будильник 1 (AL1). Нажмите кнопку ALARM (Будильник) еще раз, чтобы активировать Будильник 2 (AL2). Еще одно нажатие кнопки активирует Будильники 1 и 2 (AL1 и AL2) одновременно.
- Активируйте нужный будильник.
- Нажмите и удерживайте кнопку ALARM (Будильник) в течение 2 секунд для входа в меню установки будильника.
- Цифры, готовые к установке, начнут мигать.
- Установите необходимые значения при помощи кнопок CH/+ (Выбор канала) или MEM/- (Память).
- Нажмите кнопку ALARM (Будильник) для подтверждения ввода и перехода к следующему значению. Значения устанавливаются в следующем порядке: Часы > Минуты
- Нажмите кнопку ALARM (Будильник), чтобы сохранить установленные значения и выйти из режима настройки часов.
- Будильник будет активирован автоматически. На экране отобразится иконка .
- В обычном режиме экрана несколько раз нажмите кнопку TIME SET (Настройка часов), чтобы отобразить время будильника AL1, AL2 или дату.
- Во время отображения времени будильника нажмите кнопку ALARM (Будильник), чтобы отключить будильник.
- Иконка  не будет отображаться на экране.

Функция отложенного повтора сигнала будильника

Когда раздастся сигнал будильника, нажмите кнопку ALARM/SNOOZE (Будильник/Сон), чтобы включить функцию повтора. Сигнал будильника сработает повторно через 5 минут.

Когда прозвучит сигнал будильника, нажмите кнопку ALARM (Будильник) или нажмите и удерживайте кнопку ALARM/SNOOZE (Будильник/Сон) в течение 3 секунд, чтобы выключить будильник.

Будильник отключится автоматически, если в течение 2 минут не будет нажата ни одна кнопка.

Автоматическое отображение показаний на экране

После подключения питания показания отобразятся на экране основного блока. Показания с внешнего датчика отобразятся в течение 3 минут после его включения.

Ручное переключение отображения показаний на экране

- Нажмите кнопку MEM/- (Память) несколько раз, чтобы сохраненные значения отобразились одно за другим.
- Порядок отображения: MAX (Максимальное значение температуры) > MIN (Минимальное значение температуры) > MAX (Максимальное значение влажности) > MIN (Минимальное значение влажности).
- Нажмите и удерживайте кнопку MEM/- (Память) в течение 3 секунд во время отображения максимального или минимального значений, чтобы удалить все сохраненные значения.

Оповещения Hi/Lo

Оповещения Hi («») и Lo («») используются для предупреждения об определенных погодных условиях (Hi — предупреждение о достижении высокого значения, Lo — предупреждение о достижении низкого значения). После активации оповещения прозвучит сигнал и, как только заданное значение будет достигнуто, начнет мигать значок оповещения.

Данные и типы оповещений:

Данные	Тип оповещения
Температура внутри помещения	HI AL / LO AL
Температура на улице	HI AL / LO AL
Влажность внутри помещения	HI AL / LO AL
Влажность на улице	HI AL / LO AL

HI AL — оповещение о достижении высокого значения

LO AL — оповещение о достижении низкого значения

Настройка оповещения Hi/Lo

- Нажмите и удерживайте кнопку ALERT (Оповещение) около 2 секунд. Иконка текущего канала начнет мигать.
- Нажмите кнопку CH/+ (Выбор канала) или MEM/- (Память), чтобы выбрать IN (данные о микроклимате в помещении) или один из 8 каналов (данные с внешнего датчика).
- Нажмите кнопку ALERT (Оповещение) для подтверждения ввода и перехода к следующему значению.
- Значения устанавливаются в следующем порядке: Канал > Высокая температура (Hi) > Низкая температура (Lo) > Высокая влажность (Hi) > Низкая влажность (Lo).
- При помощи кнопок CH/+ (Выбор канала) и MEM/- (Память) настройте максимальные и минимальные значения, при достижении которых будет срабатывать оповещение (шаг при установке значений составляет 0,1 °C/°F для температуры и 1% для влажности).
- Нажмите и удерживайте, чтобы быстро настроить значение.
- Нажмите кнопку ALARM (Будильник), чтобы активировать или деактивировать сигнал будильника для выбранного в настоящий момент сигнала оповещения Hi/Lo.
- Закончив, нажмите и удерживайте кнопку ALERT (Оповещение) около 2 секунд, чтобы вернуться в обычный режим.

Отключение оповещения

Когда сработает оповещение, нажмите кнопку ALARM/SNOOZE (Будильник/Сон), ALARM (Будильник) или ALERT (Оповещение), чтобы отключить оповещение.

Если ни одна кнопка не будет нажата, оповещение отключится автоматически через 2 минуты.


Прогноз погоды

Метеостанция рассчитывает прогноз погоды на ближайшие 12 часов на основании полученных погодных данных.



1. Солнечно
2. Переменная облачность
3. Облачно
4. Дождь
5. Снег

Индикаторы прогноза погоды



1. Повышение
2. Без изменений
3. Понижение

Индикатор прогноза изменения температуры и влажности показывает прогноз изменений этих значений на ближайшие несколько минут. Стрелки указывают на повышение, отсутствие изменений или понижение значений.

Атмосферное давление

Атмосферное давление — это давление в любом месте на земле, вызванное весом столба воздуха над ним. Атмосферное давление пропорционально среднему давлению и постепенно уменьшается по мере увеличения высоты. Метеорологи используют барометры для измерения атмосферного давления. Поскольку погода в значительной степени зависит от изменения атмосферного давления, на основании этих данных можно составить прогноз погоды.

- Во время отображения времени будильника или даты нажмите кнопку BARO, чтобы отобразить показания барометра.
- Нажмите кнопку BARO еще раз, чтобы переключиться между единицами измерения давления: inHg (дюйм ртутного столба) / mmHg (мм ртутного столба) / hPa (гПа).
- Нажмите и удерживайте кнопку BARO в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки атмосферного давления.
- Нажмите кнопку CH/+ (Выбор канала) или MEM/- (Память) для переключения между абсолютным и относительным давлением:
ABSOLUTE (Абсолютное давление): абсолютное атмосферное давление в вашем текущем местоположении.
RELATIVE (Относительное давление): относительное атмосферное давление в соответствии с высотой местности над уровнем моря.


Установите значение относительного атмосферного давления.

- Чтобы узнать значение местного атмосферного давления над уровнем моря (т. е. относительного атмосферного давления), обратитесь к информации от местных метеослужб, представленной в интернете или в других информационных источниках.
- Удерживайте кнопку BARO (Давление) в течение 3 секунд, пока на экране не начнет мигать надпись ABSOLUTE (Абсолютное давление) или RELATIVE (Относительное давление).
- Нажмите кнопку CH/+ (Выбор канала) или MEM/- (Память), чтобы переключиться на режим RELATIVE (Относительное давление).
- Нажмите кнопку BARO (Давление) еще раз. Замигает численное значение для параметра RELATIVE (Относительное давление).
- Установите необходимые значения при помощи кнопок CH/+ (Выбор канала) или MEM/- (Память).
- Нажмите кнопку BARO (Давление), чтобы сохранить установленные значения и выйти из режима настройки.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Значение относительного атмосферного давления по умолчанию составляет 1013 мбар/гПа (что равняется 29,91 дюймам или 760 мм ртутного столба) — это общепринятое стандартное атмосферное давление.
- При изменении значения относительного атмосферного давления будут меняться и индикаторы прогноза погоды. Встроенный барометр регистрирует изменения абсолютного атмосферного давления окружающей среды. На основании собранных данных рассчитывается прогноз погоды на ближайшие 12 часов. Поэтому индикаторы погоды будут меняться в соответствии с полученными значениями абсолютного атмосферного давления уже после первого часа работы прибора.
- Относительное атмосферное давление рассчитывается исходя из высоты местности над уровнем моря, но будет меняться при изменении абсолютного атмосферного давления после одного часа работы прибора.

Оповещение о риске появления плесени

Иконка  предупреждает о риске появления плесени, предупреждение появляется на основании значений температуры и влажности воздуха внутри помещения и на улице.

Это позволяет контролировать помещения, в которых возможно появление плесени, пылевых клещей и бактерий.

Примечание: иконка  является лишь предупреждением о возможном появлении плесени, чтобы вы могли вовремя обратить внимание на эту проблему и принять соответствующие меры.

Оповещение о заморозках

Когда температура на улице достигнет диапазона от $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+3\text{ }^{\circ}\text{C}$ (от $28\text{ }^{\circ}\text{F}$ до $37\text{ }^{\circ}\text{F}$), на дисплее появится непрерывно мигающая иконка ❄, оповещающая о заморозках.

Иконка ❄ исчезнет, как только температура на улице выйдет за пределы этого диапазона.

Индекс тепловой нагрузки

Нажмите кнопку INDEX (Индекс) для отображения индекса тепловой нагрузки (иконка ☹☹☹).

Индекс тепловой нагрузки	Предупреждение	Значение
Свыше $46,1\text{ }^{\circ}\text{C}$	Extreme danger (Чрезвычайно опасно)	Большой риск обезвоживания или теплового удара
$39,5\text{...}46,1\text{ }^{\circ}\text{C}$	Danger (Опасно)	Большая вероятность теплового удара
$32,8\text{...}39,4\text{ }^{\circ}\text{C}$	Extreme caution (Будьте осторожны)	Возможно обезвоживание
$26,7\text{...}32,7\text{ }^{\circ}\text{C}$	Caution (Внимание)	Возможен тепловой удар

Индекс тепловой нагрузки рассчитывается только при комнатной температуре от $26\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Запись изменений за последние 24 часа

Основной блок автоматически сохраняет данные о температуре и влажности в помещении и на улице за последние 24 часа. Нажмите кнопку HISTORY (История), чтобы проверить сохраненные за последний час значения для текущего канала. Нажимайте кнопку HISTORY (История), чтобы отобразить сохраненные значения за предыдущие 2–24 часа.

Данные о погоде MAX/MIN (максимальные/минимальные сохраненные значения)


Основной блок сохраняет данные о погоде MAX/MIN (максимальные/минимальные сохраненные значения) до тех пор, пока эти значения не будут сброшены вручную.

Чтобы отобразить максимальные/минимальные значения:


- Нажимайте кнопку MEM (Память), чтобы сохраненные значения отобразились одно за другим. Порядок отображения: максимальная температура > минимальная температура > максимальная влажность > минимальная влажность.
- При отображении данных о погоде MAX/MIN (максимальные/минимальные сохраненные значения) экран возвращается в нормальный режим через 6 секунд.
- Во время отображения данных о погоде MAX/MIN (максимальные/минимальные сохраненные значения) нажмите и удерживайте кнопку MEM/– (Память) около 2 секунд, чтобы стереть сохраненные записи текущего канала.

Иконки уровня температуры и влажности

Иконки отображаются на экране и указывают уровень температуры или влажности, информируя о текущем состоянии окружающей среды.



1. Высокая температура (свыше $40,1\text{ }^{\circ}\text{C}$)
2. $35,1\text{...}40\text{ }^{\circ}\text{C}$
3. $15,1\text{...}20\text{ }^{\circ}\text{C}$
4. Низкая температура (ниже $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$)
5. - - (нет данных)




1. Высокая влажность (свыше 81%)
2. 71–80%
3. 51–70%
4. Низкая влажность (ниже 30%)
5. - - (нет данных)

Цветовая индикация

Вы можете установить разную цветовую индикацию для температуры и влажности, активировать поочередное изменение цвета индикации (доступно 256 цветов) или установить автоматическое изменение цвета индикации при изменении температуры.

- Нажмите кнопку изменения цветовой индикации для температуры или влажности, и на экране поочередно будут отображаться разные цвета.
- Нажмите кнопку изменения цвета еще раз, чтобы выбрать текущий цвет.
- Нажмите кнопку изменения цвета, чтобы активировать изменение цвета при изменении температуры и влажности.

Примечание: как только будет активирован режим смены цветовой индикации при изменении температуры и влажности, на экране отобразятся значки .

Отрегулируйте подсветку с помощью ползункового переключателя HI/LO/OFF (HI — яркая подсветка, LO — слабая подсветка, OFF — подсветка выключена). Нажмите кнопку ALARM/SNOOZE (Будильник/Сон), чтобы включить подсветку на 5 секунд.

Изменение цветовой индикации при изменении температуры

Уровень	Диапазон показаний температуры	Цвет
1	Ниже -15 C°	Темно-фиолетовый
2	$-14,9\dots-10\text{ C}^{\circ}$	Фиолетовый
3	$-9,9\dots-5\text{ C}^{\circ}$	Темно-синий
4	$-4,9\dots0\text{ C}^{\circ}$	Голубой
5	$+0,1\dots+5\text{ C}^{\circ}$	Цвет морской волны (темный)
6	$+5,1\dots+10\text{ C}^{\circ}$	Цвет морской волны (светлый)
7	$+10,1\dots+15\text{ C}^{\circ}$	Светло-зеленый
8	$+15,1\dots+20\text{ C}^{\circ}$	Зеленый
9	$+20,1\dots+25\text{ C}^{\circ}$	Желтый
10	$+25,1\dots+30\text{ C}^{\circ}$	Светло-оранжевый
11	$+30,1\dots+35\text{ C}^{\circ}$	Оранжевый
12	$+35,1\dots+40\text{ C}^{\circ}$	Светло-красный
13	Свыше $+40,1\text{ C}^{\circ}$	Красный
	Нет данных	Зеленый

Изменение цветовой индикации при изменении влажности

Уровень	Диапазон показаний относительной влажности	Цвет
1	Менее 30%	Красный
2	31–40%	Оранжевый
3	41–50%	Желтый
4	51–60%	Зеленый
5	61–70%	Цвет морской волны (светлый)
6	71–80%	Голубой
7	Свыше 81%	Темно-синий
	Нет данных	Темно-синий

Технические характеристики

Основной блок

Питание: сетевой адаптер 5 В, 500 мА

Резервная батарейка: 1 батарейка типа CR2032

Единицы измерения температуры: градусы Цельсия (°C) / градусы Фаренгейта (°F)

Диапазон показаний температуры: -40...-70 °C (-40...158°F)

Диапазон показаний влажности: 1-99% (относительная влажность)

Формат времени: 12 или 24 часа

Размеры: 220 × 83 × 39 (ширина × высота × глубина)

Вес: 286 г

Внешний датчик

Батарейки: типа AA, 1,5 В, 2 шт.

Радиоуправляемый сигнал: DCF-сигнал

Частота передачи сигнала: 433 МГц

Максимальная мощность радиосигнала: до 0,01 Вт

Единицы измерения температуры: Градусы Цельсия (°C) / градусы Фаренгейта (°F).

Диапазон измерения температуры: -40...-60 °C (-40...140°F)

Диапазон передачи сигнала: 30 м

Сертификат Соответствия ЕС

Настоящим Bresser GmbH подтверждает соответствие данного изделия (артикул №: 70-08001) нормативным требованиям Европейской директивы 2014/30/EU.

С полным текстом Сертификата соответствия ЕС можно ознакомиться по этой ссылке: <http://www.bresser.de>

Утилизация



Выполняйте утилизацию упаковочных материалов по их типам. Информацию по правильной утилизации можно получить в коммунальной службе утилизации или в отделе по защите окружающей среды.




Не выбрасывайте электроприборы вместе с бытовыми отходами! Согласно Европейской директиве 2002/96/ЕС по отслужившим свой срок электрическим и электронным приборам и по их переработке отслужившие свой срок электрические приборы должны отдельно собираться и подвергаться повторной переработке в соответствии с нормативами по защите окружающей среды.



Не выбрасывайте батарейки и аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. В соответствии с законодательными требованиями их необходимо сдавать в пункты приема использованных элементов питания и аккумуляторов. Вы можете бесплатно сдать использованные элементы питания в нашем магазине или рядом с вами (например, в торговых точках или в пунктах приема).

На элементах питания и аккумуляторах изображен перечеркнутый контейнер, а также указано содержащееся ядовитое вещество. «Cd»: элемент питания содержит кадмий, «Hg»: элемент питания содержит ртуть, «Pb»: элемент питания содержит свинец.



Условия гарантии в России

Перед использованием изделия рекомендуем внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Продукция Bresser, приобретенная у официального дилера в России, имеет следующие сроки действия гарантийных обязательств с момента продажи:

- Метеостанции, экшн-камеры, видеорегистраторы, камеры, часы, ПНВ, астропланетарии, дальнометры, зарядные устройства, радио, рации, металлоискатели, фонари Bresser — 24 (двадцать четыре) месяца;
- Аксессуары Bresser — 6 (шесть) месяцев;
- Другая оптическая техника Bresser — 120 (сто двадцать) месяцев.

Гарантия действительна на следующих условиях:

1. Изделие должно быть приобретено на территории России и использовано в соответствии с правилами по эксплуатации.
2. Гарантийное обслуживание производится сервисными организациями только на территории России.

3. Гарантийный период на изделие, а также комплектующие компоненты с ограниченным сроком гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

4. Действие настоящей гарантии не распространяется на поставляемые с изделием ПО и аксессуары (батарейки, лампочки, кабели и т. д.).

5. Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда неисправность товара возникла вследствие нарушения покупателем правил пользования, транспортировки, хранения изделия, механическими повреждениями, попаданием внутрь посторонних предметов, нарушением правил безопасности, действия третьих лиц и природных сил.

Рекомендуем в течение гарантийного срока сохранять сопроводительную документацию (гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации и т. д.), а также кассовый чек или товарную накладную.



BRESSER GmbH
Gutenbergstr. 2 · 46414 Rhede
Германия